



23, ZA Ribaute 31130 – Quint Fonsegrives France
Tél : 05 61 24 75 24 Fax : 05 61 24 75 25 Net : www.fournales.fr E-Mail : infos@fournales.fr

NOTICE DE MONTAGE DES COMBINES AMORTISSEURS OLEOPNEUMATIQUES FOURNALES SUR AXR

LES QUATRE COMBINES OLEOPNEUMATIQUES POUR LES BUGGYS AXR SONT SPECIFIQUEMENT DEVELOPPES POUR LES MODELES CROSSBONE ET CARBONE. ILS SE MONTENT EN LIEU ET PLACE DES AMORTISSEURS D'ORIGINE. LE NUMERO DE SERIE EST FRAPPE SUR LE CORPS DE GUIDAGE QUI EST SOUS LE CACHE

LES COMBINES SONT LIVRES PRESSURISES.

LA PRESSION DE BASE DES COMBINES EST DE :

- 6 BARS POUR LES AVANTS (391mm) / REPERE "F" SUR PARTIE BASSE
- 11 BARS POUR LES ARRIERES (376mm) / REPERE "R" SUR PARTIE BASSE

IL EST INUTILE DE CONTROLER LES PRESSIONS POUR DES PRODUITS NEUFS. CETTE OPERATION DE CONTROLE EST FAUSSE ET DEGONFLE EN PARTIE LES COMBINES.

CONCERNANT LE MONTAGE DES CALES EN POLYURETHANE BLEU QUI FONT OFFICE DE ROTULES SUR LES TETES DES COMBINES.

IL NE FAUT PAS SERRER FORT DE MANIERE A ECRASER LES CALES. IL FAUT SERRER EN AMENANT LES CALES EN CONTACT PUIS SERRER L'ECROU DE 1 TOUR.

IL EST OBLIGATOIRE D'UTILISER ECROUS ET RONDELLES LIVRES AVEC NOS COMBINES.

REGLAGE DE LA PRESSION DES COMBINES AMORTISSEUR.

CE REGLAGE PERMET DE MODIFIER LA PRECHARGE DU RESSORT PNEUMATIQUE. IL FAUT TOUJOURS UTILISER UNE POMPE HAUTE PRESSION. LES PRESSIONS DE BASE SONT AVEC ROUE PENDANTE (COMBINE AMORTISSEUR DETENDU).

GARANTIE.

APPLICABLE UNIQUEMENT AU PREMIER ACHETEUR ET SUIVANTS NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE POUR NOS PRODUITS TOUT TERRAIN ET COMPETITION.

POUR TOUTES QUESTIONS COMPLEMENTAIRES, VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER SUR infos@fournales.fr

JUIN 2007.